

GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EN EL CEIP VIRGEN DEL SALIDO.

Introducción: Los dispositivos electrónicos, como paneles digitales, tabletas y ordenadores, son herramientas fundamentales en nuestra vida cotidiana. Para garantizar su rendimiento óptimo y prolongar su vida útil, es esencial seguir prácticas de mantenimiento y utilización adecuadas. Esta guía proporciona recomendaciones clave para maximizar la eficiencia y durabilidad de tus dispositivos.

1. Protección Física:

- Utiliza fundas y protectores de pantalla para prevenir daños por golpes, caídas o rayones.
- Evita exponer los dispositivos a temperaturas extremas, humedad y polvo.

2. Actualizaciones del Sistema Operativo:

- Mantén siempre actualizado el sistema operativo del dispositivo para beneficiarte de las últimas mejoras de seguridad y rendimiento.
- Configura las actualizaciones automáticas para garantizar que tu dispositivo esté protegido contra vulnerabilidades.
- Evita la descarga de archivos desde fuentes poco fiables para no introducir virus en los dispositivos.
- Es muy importante tener instalado un antivirus actualizado.

3. Copia de seguridad de datos:

- Realiza copias de seguridad periódicas de tus datos importantes en servicios en la nube o dispositivos externos.
- Programa respaldos automáticos para asegurar que tus archivos estén protegidos en caso de pérdida o falla del dispositivo.

4. Espacio de Almacenamiento:

- Mantén un espacio de almacenamiento suficiente para evitar la ralentización del dispositivo.
- Elimina aplicaciones y archivos innecesarios para liberar espacio regularmente.

5. Gestión de Batería:

- Evita descargar la batería completamente; recarga cuando sea posible para prolongar su vida útil.
- No mantengas continuamente el dispositivo en carga.

- Ajusta la configuración de brillo y tiempo de inactividad para optimizar el consumo de energía.

6. Seguridad y Protección:

- Utiliza contraseñas seguras y habilita la autenticación de dos factores para proteger el acceso no autorizado.
- Instala un software antivirus y antimalware actualizado para prevenir amenazas cibernéticas.

7. Limpieza y Mantenimiento Físico:

- Limpia la pantalla y el teclado regularmente con productos suaves y no abrasivos.
- Utiliza aire comprimido para eliminar el polvo de los puertos y ventiladores.
- Apaga el dispositivo siempre antes de limpiarlo.
- Limpia la pantalla con un paño seco de microfibra.
- Limpia la lente de la cámara con un pequeño algodón humedecido
-

8. Uso Responsable:

- Evita comer o beber cerca del dispositivo para prevenir daños por derrames.
- Apaga el dispositivo cuando no esté en uso durante períodos prolongados.

9. Conexiones y Periféricos:

- Desconecta los periféricos y accesorios cuando no estén en uso para evitar interferencias y ahorro de energía.
- Utiliza cables y cargadores originales o certificados para evitar daños en la batería y el dispositivo.

10. Consulta el Manual del Usuario:

- Familiarízate con el manual del usuario del dispositivo para obtener información específica sobre mantenimiento y recomendaciones del fabricante.

Siguiendo estas recomendaciones, podrás disfrutar de un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil de tus dispositivos electrónicos. Recuerda que cada dispositivo puede tener especificidades particulares, así que siempre es útil consultar las indicaciones del fabricante para obtener orientación específica.